
3669 - Untertasse Basic für Teetasse & Kaffeebecher Ø16 cm

Höhe	1,7
Durchmesser	16,4
Innendurchmesser	8,1



3669 - Untertasse Basic für Teetasse & Kaffeebecher Ø16 cm